

Регулятор давления – DIN NIT - No. 07 835 92

1. Назначение

1.1. Регуляторы давления GCE серии DIN NIT — предназначены для установки на газовые баллоны с различными типами резьбы.

1.2 Для различных газов.

1.3 В состав входят два манометра – входного и выходного давления, запорно-регулирующий вентиль. Рукоятка для настройки давления располагается снизу. Оборудованы «ёлочкой» для подключения на выходе шланга или полимерной трубки с внутренним диаметром 8-10мм.

1.4 Так же с регулятором давления может быть поставлен обжимной или цанговый фитинг для подключения нержавеющей, медной или полимерной трубки различного диаметра.

1.5 Запрещается использовать регуляторы давления при температуре окружающей среды менее -20°C или более +50°C

2. Техническое описание


Номер по каталогу	07 835 92
Наименование	DIN NIT
Рабочая среда	Азот и инертные газы
Маркировка на упаковке	DIN OXY
Присоединение	
Вх	200
Вых	30
Расход м ³ /час	90
Присоединение	
Вх	G 3/4"
Вых	G 1/4"
Масса, кг. не более	1,540
Габаритные разм.мм, не более	185x210x58



3. Эксплуатация и техническое обслуживание должно производиться в соответствии с Руководством по эксплуатации Изготовителя.

4. Гарантийный срок - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию и не более чем 36 месяцев с даты выпуска.

5. Декларация о соответствии: TC № RU Д-СЗ.АУ04.В11610



POTISK ZVONU / BONNET PRINTING
NEMÍ POUŽÍT! / NOT USED !!

ŠTÍTEK TĚLA / BODY LABEL
BARVA POKRYTÍ / ČERNÁ / BACKGROUND COLOR: BLACK

ŠTÍTEK VENTILKU / SHUT-OFF VALVE LABEL
POZ. 7 / BACKGROUND COLOR: BLACK
ŠIPKY A + / ARROWS AND + WHITE

ŠTÍTEK OVLADAČE / HANDWHEEL LABEL
POZ. 8 / BACKGROUND COLOR: BLACK
ŠIPKY A + / AND ARROWS IN WHITE

ŠTÍTEK NA PŘÍPOJCE / LABEL ON INLET STEM
NEMÍ POUŽÍT! / NOT USED !!

ŠTÍTEK NA MANOMETRECH / LABELS ON GAUGES
NEMÍ POUŽÍT! / NOT USED !!

ŠTÍTEK "QUALITY PASS" / "QUALITY PASS" LABEL
NEMÍ POUŽÍT! / NOT USED !!

RAŽENÁ DATA / STAMPED DATA
N. 200 bar
30 bar

UMÍSTĚNÍ ZNAČENÍ / MARKING LOCATION

ŠTÍTEK NA OBALU / LABEL DIMENSION
ROZMĚR ŠTÍTKU V LABEL DIMENSION 60x38
ŠTÍTEK TĚLA ČERNÁ / PRINT IN BLACK COLOR

OBJEKČNÍ ČÍSLO ZVÝRAZNĚNÍ
0783592
REGULATOR NIT, 200/30bar
ŠTÍTEK VYPLNIT ŠTÍTKEM

MATICE A NÁSTAVEC / NUT AND ADJUSTER
VLOŽT DO PE-ŠTÍTKU / PUT TO THE PLASTIC RING 60x50mm

Schválil:	Projekoval:	Číslo:	0783592
Den vydání: 22.2.2007	Titul: Ing.	Verze: 1.0	
Den vydání: 13.3.2007	Titul: Ing.	Verze: 1.0	
Den vydání: 13.3.2007	Titul: M. Ing.	Verze: 1.1	
Den vydání: 13.3.2007	Titul: Ing.	Verze: 1.1	

VENTIL RED. 200/30 NIT
REGULATOR 200/30 NIT

0783592

Изготовитель:

GCE, s.r.o.

Zizkova 381, CZ-583 81 Chotebor, Czech Republic
phone: +420 569 661 111, fax: +420 569 661 107

www.gcegroup.com, www.gcegroup.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБРАЩЕНИЮ С РЕДУКЦИОННЫМИ ВЕНТИЛЯМИ ДЛЯ БАЛЛОНОВ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ISN EN ISO 2503

Целью настоящего руководства является обеспечение эксплуатации редукционных клапанов таким образом, чтобы она соответствовала действующим предписаниям. Тщательное соблюдение настоящих предписаний поможет избежать рисков и потерь, возникающих при перебоях в производстве, а также повысит надежность работы и срок службы редукционных вентилях.

Настоящее руководство должно постоянно находиться на рабочем месте.



= правила техники безопасности, см. тот же пункт 2; в случае сомнений обратитесь к производителю ...


1. Процесс эксплуатации

1.1 Использование в соответствии с действующими предписаниями

Редукционные вентили применяются для сжатых газов или для газов под давлением, накачанных в баллоны, находящиеся под давлением, с давлением заполнения максимум 300 бар, равно как и для сжиженных газов. Редукционные вентили снижают давление на выходе из баллона до величины требуемого рабочего давления, удерживая его величину постоянной. Редукционные вентили можно применять только для тех газов, которые приводятся на обозначении вентиля (см. Обозначения, пункт 3).

1.2 Использование в противоречии с действующими предписаниями

- Редукционные вентили запрещено использовать для газов в жидком состоянии.
- Редукционные вентили запрещено использовать при температуре окружающей среды более низкой, чем - 30 °С или более высокой, чем + 60 °С.
- Редукционные вентили запрещено использовать для коррозионных газов, таких как этиламин, диметиламин, аммиак и т. п.



GCE, s.r.o.




Zizkova 381, CZ-583 81 Chotebor, Czech Republic
phone: +420 569 661 111, fax: +420 569 661 107

www.gcegroup.com, www.gcegroup.ru


ПАСПОРТ

2. Правила техники безопасности

Все правила, обозначенные восклицательным знаком в треугольнике, являются важными для безопасности.

-  2.1 Редукционные вентили являются изделием, произведенным в соответствии с действующими техническими предписаниями и выполняют требования всех действующих стандартов.
-  2.2 Изменения или доработку редукционных вентилях запрещено производить без их одобрения производителем
-  2.3 Между баллоном под давлением и редукционным клапаном установка каких-либо промежуточных соединительных элементов недопустима.
- 2.4 Неправильное применение редукционных вентилях или их использование в противоречии с настоящим руководством может быть опасным для персонала, работающего с данным вентиляем или же для иных лиц. Это может привести к выходу вентиля из строя и поломке всего оборудования.

3. Обозначения



A (Выбитое обозначение – задняя сторона вентиля)

- 1 тип вентиля
- 2 газ
- 3 класс вентиля согласно ČSN EN ISO 2503
- 4 фирменный значок производителя
- 5 месяц выпуска
- 6 год выпуска
- 7 максимальное давление на входе (только для кислорода и остальных газов под давл.)
- 8 значок контролера

B (Типовой щиток – торцевая сторона вентиля)

- 1 типовое обозначение вентиля и название производителя или продавца
- 2 кодовое обозначение газа
- 3 класс вентиля в соответствии ČSN EN ISO 2503
- 9 EN ISO 2503

GCE, s.r.o.

Zizkova 381, CZ-583 81 Chotebor, Czech Republic
phone: +420 569 661 111, fax: +420 569 661 107

www.gcegroup.com, www.gcegroup.ru

4. Ввод в эксплуатацию



- 4.1 Предписания настоящего руководства должны тщательно соблюдаться при вводе редукционного вентиля в эксплуатацию и в ее процессе.
- 4.2 Опасность взрыва!
Все детали, руки и инструменты, которые находятся в контакте с кислородом, ни в коем случае не должны быть испачканы маслом или веществами, содержащими жир.
- 4.3 Проверьте, является ли редукционный вентиль подходящим для газа, для которого он должен быть использован.
- 4.4 Проверьте, являются ли уплотняющие поверхности выхода запорного вентиля баллона, а также ввода редукционного вентиля чистыми и неповрежденными. В случае повреждения редукционный вентиль подсоединять запрещено.
- 4.5 Перед подсоединением редукционного вентиля резко откройте и снова закройте вентиль баллона под давлением (1), чтобы его продуть в случае засорения. Не стойте и не держите руку напротив выходного отверстия вентиля баллона под давлением.
- 4.6 При помощи накидной гайки или хомута (2) герметично подсоедините редукционный вентиль к вентилю баллона под давлением. Регулировочный винт (5) должен быть направлен вниз.
- 4.7 Подсоедините шланг к выходному соединению для шланга (7) и к газовому прибору. Используйте шланги, соответствующие стандарту ISN EN 559 (ISO 3821) и соединительные элементы для шлангов, соответствующие стандарту ISN EN 560; подсоединенный шланг закрепите подходящими хомутами для шлангов.



- 4.8 Регулировка рабочего давления
Регулировочный винт (5) вывинтите в нижнее положение и перекройте перекрывающий вентиль (6). Манометр давления на выходе (4) показывает 0. Медленно откройте запорный вентиль баллона (1). Манометр давления на входе (3) показывает наличие давления в баллоне. Приоткройте перекрывающий вентиль (6) и вентиль на газовом приборе. Задайте требуемое давление или величину потока на манометре на входе (4) завинчиванием регулировочного винта (5). Если с началом работы газового прибора давление упадет, то компенсируйте его регулировочным винтом (6).
- 4.9 Задание требуемой величины потока у редукционных вентилях с расходомером
Закройте перекрывающий вентиль (6). Медленно откройте запорный вентиль баллона (1). Манометр давления на входе (3) показывает величину давления в баллоне. Откройте перекрывающий вентиль (6) и соответствующий запорный вентиль на приборе. Задайте требуемую величину потока при помощи вентиля (6).

5. Окончание эксплуатации редукционного вентиля

- 5.1 Прекращение работы на короткий срок
При кратковременных перерывах в работе вывинтите регулировочный винт (5) по направлению против часовой стрелки.
- 5.2 Прекращение работы на длительный срок
Перекройте запорный вентиль баллона (1); уменьшите давление на редукционном вентиле посредством вывинчивания регулировочного винта (5) в нижнее положение. Закройте перекрывающий вентиль (6) редукционного вентиля и газового прибора.

GCE, s.r.o.

Zizkova 381, CZ-583 81 Chotebor, Czech Republic
phone: +420 569 661 111, fax: +420 569 661 107

www.gcegroup.com, www.gcegroup.ru

6. Правила по эксплуатации и техническому обслуживанию

6.1 Оберегайте редукционный вентиль от повреждения (регулярно его осматривайте).



6.2 Регулировку предохранительного клапана (8), проведенную заводом-изготовителем, менять запрещено.

6.3 Регулярно проверяйте состояние уплотнительных колец, уплотнительных поверхностей и манометров.

6.4 В случае какой-либо неисправности функционирования редукционного вентиля (например, повышение давления на выходе при нулевом потреблении, негерметичные или поврежденные манометры или же предохранительный клапан) прекратите работать с редукционным вентилем и перекройте запорный вентиль баллона. Неисправности могут быть обусловлены различными причинами, поэтому ни в коем случае не пытайтесь каким-либо недозволённым способом манипулировать редукционным вентилем или его отремонтировать!

7. Ремонт

7.1 Ремонт редукционных вентилях может производиться только квалифицированными и обученными работниками в ремонтных учреждениях, уполномоченных заводом-изготовителем. Для ремонта могут быть использованы только оригинальные запасные части.

7.2 За любой ремонт или изменения, произведенные пользователем или третьей стороной без разрешения производителя, завод-изготовитель не несет никакой ответственности.

Редукционные вентили с измерением расхода потока на рабочем манометре в л/мин. Пункты с 1 по 7 настоящего руководства по эксплуатации действительны также и для этих редукционных вентилях. Величину потока, заданную регулировочным винтом (5), можно считывать на манометре рабочего давления (4) в л/мин. Эти редукционные вентили снабжены соплом (9), установленным на их выходе.

ВНИМАНИЕ!

Редукционные вентили фирмы «GCE» используйте только для целей, определенных «GCE» и только в том случае, если Вы ознакомлены со всеми способами правильного их использования, а также при условии соблюдения всех мер предосторожности и предписаний. В случае возникновения сомнений по поводу правильности использования редукционного вентиля обращайтесь к специалистам фирмы «GCE» и требуйте от них предоставления информации. Важное предупреждение.

Настоящее руководство по эксплуатации также действительно для иных типов регулировочных вентилях фирмы «GCE». Соответственно некоторые рисунки могут отличаться от их действительного вида.

Гарантия

На изделие предоставляется гарантия сроком 12 месяцев со дня его продажи заказчику. В случае подачи рекламации заказчик обязан предъявить документ о покупке.

Сервисное обслуживание и ремонт

Завод-изготовитель производит ремонт по гарантии в течение 1 месяца после сдачи в ремонт неисправного изделия. Взаимоотношения заказчика и изготовителя регулируются положениями Торгового и Гражданского кодексов. По истечении гарантийного срока ремонт производится предприятиями-изготовителями и специальными ремонтными учреждениями.

GCE, s.r.o.

Zizkova 381, CZ-583 81 Chotebor, Czech Republic
phone: +420 569 661 111, fax: +420 569 661 107

www.gcegroup.com, www.gcegroup.ru